

| verwendbare Koaxialkabel für die Kabelbuchse UG 890 TresAlloy |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kleines Lötloch - <a href="#">small hole for soldering</a>    | H 2000 Flex, H 1000, LMR 400, RG 213 U, RG 214 U<br>Aircom Plus, H 2000 Flex FRNC              |
| großes Lötloch - <a href="#">big hole for soldering</a>       | H 2010, H 2010 FRNC, Ecoflex 10, Ecoflex 10 Plus,<br>Heatex 10, Ultraflex 10, Calorix 10, u.ä. |

photo Bild 1



Zum Lieferumfang gehören 2 Mittelstifte. Der Mittelstift mit dem größeren Lötloch ist für H 2010, Ultraflex 10 und Ecoflex 10 geeignet. Für alle anderen Kabel in der o.a. Liste ist der andere Mittelkontakt zu verwenden.

[There are two different center pins. The center-contact with the bigger hole is suitable for H 2010, Ultraflex 10 and Ecoflex 10. For all other cables listed above you can use the 2nd center pin.](#)

photo Bild 2



photo Bild 3



photo Bild 4



**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.**

The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.  
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre  
et la tresse extérieure.  
Il collegamento della massa si mette tra la foglia di rame e la calza.

photo Bild 5



photo Bild 6



photo Bild 7



Mithilfe unserer Koaxkabelschere KKS 16 wird der Innenleiter immer so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann.

Our coax cable scissors cut the center conductor in a way that its structure does not change. You can easily put the center pin of any connector onto the cable.

photo Bild 8



photo Bild 9



photo Bild 10



Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!  
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!  
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!

Händleranfragen für unsere Produkte erwünscht.  
Wir erstellen Ihnen gern individuelle Angebote.

**Dealer enquiries wanted. We would like to prepare  
individual quotations for you.**

Si vous êtes commerçant(e), nous proposons de vous  
soumettre une offre individuelle.

Per i commercianti abbiamo offerte speciali.